كتاب

1000 ددسین ا

اندای

الهندسة المدنيه والمعماريه

http://civilq.blogspot.com

	http://civila blosspot.com		
/	. http://civilq.blogspot.com		

```
( / )
                                        كيفية حساب وزن الحائط ( weight of walls )
                                                                  ( ) :
                                                \times \times . \times = (
                                          / . = (
= × × . × = (کلا الاتجاهین )
                                                           . = ( كلا الاتجاهين ) = ( )
           ( كلا الاتجاهين )
              (كلا الاتجاهين)
                                                       ` ) الأتجاهين =
                                                 \times \times . \times = (
           ( كلا الاتجاهين )
              ( كلا الاتجاهين )
```

طبقا للقوانين السابقة يتم حساب وزن الحائط كاملا بالضرب في ارتفاع الحائط وطول الحائط



وما هي الاسباب التي تودي الي ذلك ؟

(ground beam) هل يمكن فصل الميد

نعم يمكن ذلك وخصوصا في الاسوار الشبك () حيث يتم صب القاعدة لحالها ومن ثما صب الميدة لحالها وذلك تجنبا في حالة حدوث فيضانات او اخطار الانهيارات يودي الى تلف جزء بسيط من السور وليس تلف كامل السور وايا يمكن فصل الميدة ايا في حالة وجود تربة انتفاشية اسفل الميدة




ماذا تفعل اذا حدث خطاء في توقيع العمود مما اثر على تراكب الميدة اعلى العمود (

- يتم تكسير الميدة ()

- ـ انشاء رقبة العمود في المكان الصحيح
 - انشاء الميدة في المكان المظبوط

_

- زرع اشاير حديد بجوار رقبة العمود في الطرق الناقص
 - تكسير الكفر ولحام الحديد الجديد مع حديـ
- عمل الفورمة الخشبية للاشاير الجديدة وصبة الخرسانة
- ـ استعدال الاشاير اعلى الميدة وضبط اشاير العمود للادوار العليا



ما هي الاخطاء الموجودة في الصورة وكيف يمكن علاجها وما هو رايك العلمي ؟

:

ء واضحة كما في الصورة حيث الجدار بارز عن الميدة

ثانيا المعالجة

- ـ لا توجد معالجة حاليا ولكن لابد من ظبط الميدة اثناء الصب
- يتم معالجة البروز اتناء اللياسة بوضع شبك وعمل اللياسة اعلاه



ما هي فائدة الاجتماعات الدورية (الاسبوعية) بين كلا من المهندس المالك ومساعدية والمهندس المقاول او المقاول نفسة ؟


تساهم الاجتماعات الدورية في البحث ومناقشة ما قد يكون هناك من مشاكل في التنفيذ أو معوقات تعرقل سير العمل كذلك يمكن أن تخفف أو سوء الفهم بين الأطراف المختلفة ، كما أنها عامل مساعد على شرح

وجهات النظر وحل المشكلات ودياً وسريعاً ، يفضل أن تكون هذه الاجتماعات أسبوعياً ، ويتم إعداد محاضر موثقة وموقعة من جميع الحاضرين ، وتحفظ في ملف خاص لسهولة الرجوع إليها عند الحاجة




ايهم ل من ناحية التنفيذ في كلا من الشكلين السابقين ولماذا وما هو رايك الشخصي ؟

الوضع الصحيح هو كما في الصورة الصحيحة حيث لابد من وجود الخصوصية () الصورة الثانيه



ما هو سيخ الوتر وما هي فائدته وفيما يستخدم ؟

هو سيخ يوضع اسفل الشبكة العلوية وذلك لتقليل ترخيم حديد الشبكة العلوية و يوضع في نفس اتجاه حديد الغطاء و لا يتم حسابها من عدد اسياخ التسليح



ما هي اقصى نسبة حديد التسليح الطولي في الاعمدة الخرسانية طبقا للكود الـ

وسطيا

%

ثانيا: الاعمدة طرفيا

%

: الاعمدة ركنيا

%



ما هو سعر الخرسانة الرغوبة (+ المصنوعية) بالنسبة في السعودية ؟

: ريال / متر مربع ملاحظة الكهرباء على المالك



كيف يمكن التمييز بين مقاومة الاسمن



ما هو الشيت االمعدني المجلفن (Galvanised Rib Lath) وفيما يستخدم وما هي مميزاته ؟

: التعريف

ويستخدم كفاصل للصب في اللبشة والقواعد هي عبارة عن الواح من الصلب المجلفن المقاوم للصداء مقاسات

ثانيا:

1- ربط الخرسانة القديمة مع الخرسانة الجديدة

2- منع تسريب المياه بعد الصب 3- تخشين سطح الخرسانة

4- تقليل الشروخ والتصدعات المستقبلية الحادثه

: المميزات

1- مقاومة العوامل الجوية والصداء

2- توفير الوقت والجهد والعمالة في التركيب

3- سهولة القطع والوصل للحصول على الشكل المطلوب

5- عدم انز لاقة من الخرسانة بسبب قوة التصاقه



ما هو المقصود زنبرة الخرسانة وما هي فائدتها وكيف يتم تنفيذ ذلك ؟ هو تخشين سطح الخرسانة القديمة والجديدة



```
( / )
                                                كيفية حساب وزن الحائط ( weight of walls )
                                                         \times . \times = (
                                                                ( كلا الاتجاهين ) = ×
                                                         / ( كلا الاتجاهين ) = (
             (كلا الاتجاهين)
                                      + (
                (كلا الاتجاهين)
                                         +(
                                                                           )
                                                                                          ثانيا:
                                                      \times \times . \times = (
                                                     \times \times \times \times = ( کلا الاتجاهین \times \times \times
                                                         ( كلا الاتجاهين )
                ( كلا الاتجاهين )
```

طبقا للقوانين السابقة يتم حساب وزن الحائط كاملا بالضرب في ارتفاع الحائط وطول الحائط



ما هي مادة الجروت (grout) وفيما تستخدم وما هي انواعها وما هي فائدتها وما هي طريقة الاستخدام ؟

: التعريف

هو منتج خليط أسمنتي الأساس يحتاج لخلطه بالماء لانتاج مونة عالية القوة غير قابلة للانكماش ويتكون الخليط من أسمنت معالج مع الكوار تز المدرج بمواصفات محددة وإضافات كيميائية

ثانيا: الطريقة

- توضع الكمية المحددة من الماء الى اناء الخلط
- ـ تصب الكمية المحددة من الجروت ببطء مع الخلط المستمر.
 - إضافة الكمية بالكامل الى اناء الخلط و الماء
 - ـ يستمر الخلط لمدة لاتقل عن دقيقتين وحتى ا
- ـ تكسير وازالة اى عيوب او اجزاء ضعيفة على سطح الخرسانة للوصول الى الاجزاء السليمة
 - تنظيف الفتحات والثقوب بالهواء المضغوط جيدا
- ـ تعالج الأجزاء بالماء ويجب أن يكون السطح الأساسي خاليا من الزيوت والشحوم والشوائب الأخرى

_

-


- اعمال الحقن للتربينات والمولدات
 - السكك الحديدية
 - اعمال الترميم
 - _ معالجة العناصر سابقة الاجهاد

: المميزات

- يمنع الانكماش والتمدد
- ـ له خاصية السيولة والانسيابيه
- مقاومة عالية للضغط الميكانيكي
- ـ اجهادات مبكرة ونهائية وعالية
 - مقاوم لنفاذية المياه والزيوت
 - يستعمل بالضخ او بالحقن
- يتحمل درجات الحرارة العالية
 - قوة التصاق عالية



ماذا تفعل اذا حدث تداخل بين القواعد المسلحة كما في الصورة بقيمة () لاتوجد مشكلة طالما انه لايوجد تداخل في الحديد حيث هنا التداخل حدث (cover) ولا تحتاج الى تنفيذ قاعة مشتركة (strap footing)



ما هي المشكلة الموجودة في الصورة وما هي اسبابها وكيف يمكن معالجتها وما رايك الشخصي ؟

:

ثانيا:

- ضعف الشدة الخشبية للسقف
 - _
 - ـ ذيادة البحر

:

- ايقاف العمل تماما
- .. الشدة باستخدام الماء والتكسير
- ـ فك حديد التسليح للسقف (الجزء المتعرض للانهيار)
 - ـ اعادة الشدة الخشبية للجزء المتعرض للانهيار
 - ضبط افقية السقف تماما واعادة الصب



ما هي الكمرة التاسكوبية (telescopic beam) ما هي استخدامها وما هي فوائدها وما هي مميزاتها ؟

: التعريف

هي عبارة عن شرائح انز لاقية من الصلب الزنك تصل حمولتا الى طن تستخدم في جميع الاسطح الخرسانية

ثانيا: المميزات


- ـ سهلة الاستخدام لاتحتاج الى عماله ماهرة
 - غير مكلفه


_



ما هو السيخ اللاحق و السابق في الكمرات العميقة

هما سيخان مكسحان احداهما سابق والاخر لاحق يستخدم في حالة الكمرة العميقة وحتى لا يحدث تعشيش بسب ذيادة عدد الاسياخ وصعر عرض الكمرة فيتم تقديم احداهما (السيخ السابق) وتاخير الاخر (السيخ اللاحق) فيوضع نصف الحديد المكسح سابق و النصف الاخر





http://civilq.blogspot.com

ماذا تفعل اذا رفض الاستشاري استلام جزء من الاعمال مع العلم تم تقديم طلب استلام اعمال (Request) اكثر من مرة وتم رفضه من قبل الاستشاري ؟

!!!....



? mono floor MCC) وفيما تستخدم وما هي فائدتها

هي مواد كيميائيه يتم اضافاتها الى سطح الخرسانة عند استخدام المروحة الهيلوكبتر لذيادة مقاومة سطح الخرسانة وسد المسام اعلى السطح وذيادة مقاومة الاحتكاك وتساعد على ذيادة تنعيم سطح الخرسانة




كيفية حساب عدد الكراسي المستخدمة في لبشة مسلحة (raft foundation) مساحتها

- =
- محيط المبنى =
- _ المسافة بين الكراسي _
- ـ المساحة التي يغطيها الكرسي =
- = (/ المساحة التى يغطيها الكرسى) + (| المحيط + المسافة بين الكراسى)
 - = (/)+(/)=




ما هو اصد ر واكبر سمك للبلاطات المصمته (soild slabs)



هل يسمح بخروج اسياخ حديد التسليح السفلي / الي خارج تسليح الكمرات المسلحة


يسمح بخروج / حديد التسليح للكمره أذا ذاد عدد صفوف رص الحديد عن المسموح به





كيف يمكن معالجة الاجزاء الذائد (

يتم صبها مع السلم الدائري كجزء ديكور يمكن استخدامه والبعض يتم تركها فراغ وزراعتها نباتات متسلقه



ما هي المشكلة الموجودة في الصورة وكيف يمكن معالجتها وما هي اسبابها؟

: المشكله

ثانيا:

- ـ سوء تنفيذ اثـ
- ذيادة حديد التسليح العلوى
- ـ عدم استخدام الهزاز ـ صعف الخلطة الخرسانية

- از الة الاجزاء الخرسانيه وتنظيف حديد التسليح دهان حديد التسليح بالايبوكسي لمنع الصداء دهان مواد ايبوكسية لربط الخرسانة القديمة مع الجديدة
 - عمل الشدة الخشبية للكمرة



```
ما الفرق بين كلا من الشدة المصرية والشدة السورية وايهما افضل من ناحية التنفيذ؟
                                                                                                         : الشدة المصرية
                                                                                                                  # التعريف
هي صب الاعمدة او السقف او الكمرات عن طريق عمل فورم خشبية لصب الاعمدة ومنها لصب السقف والكمرات ( عكس الشدة السورية )
                                                                                                                # المميزات
                                                                                                       1- ادق من ناحية التنفيذ
                                                                                                                   # العيوب
                                                                                                    - مكلفة من ناحية الانشاء
                                                                                             _ استهلاك كمية اكبر من الخشب
                                                                                             _ استهلاك وقت اطول في التنفيذ
                                                                                                        ثانيا: الشدة السورية
                                                                                                                  # التعريف
                         هي صب الاعمدة او السقف او الكمرات عن طريق عمل مباني اولا وترك فراغ للاعمدة ومن ثما صب الاعمد
                                                                                   ( البيع )
                                                                                                                 # المميزات
                                                                                                 - اقل تكلفة من ناحية الانشاء
                                                                                              - استهلاك كمية اقل من الخشب
                                                                                               - استهلاك وقت اقل في التنفيذ
                                                                                                                   # العيوب

    اقل دقة في التنفيذ
```




ؤج الجبسه في حالة وجود شروخ (

للتاكد من استمرار الشروخ او توقفها حتى تتم المعالجة الصحيحة للشروخ



هل تفضل العمل ليلا اثناء التنفيذ او صب الخرسانة مع توضيح مزايا وعيوب العمل ليلا ؟

....!!




(Penetration Of Asphalt) وما هو الهدف من التجربة وما هي طريقتها ؟ : التعريف هو اسلوب تعيين مقدار الغرز للمواد الاسفاتية شبه الصلبه وتجرى هذه الطريقه تحت ظروف محكمة وتقاس درجة الغرز باستخدام جهاز غرز به ابرة قياسيه ويعرف مقدار الغرز على انه المسافة التي تتحركها ابرة قطرها () مخترقة بشكل عمودى في مادة البيتومين ت تاثير ثقل درجة مئويه) ثانيا: تحديدٌ القوام أو درجة الصلابة للإسفات المستخدم في الخلطات الإسفات - جهاز الغرز - مقياس درجة الحرارة : الطريقة ـ تسخين العينة مع الحرص على عدم تعرضها لتسخين موضعي عالي حتى تصبح سائلة مع الخلط المستمر بحيث لا تتجاوز درجة الحرارة - صب العينة في الوعاء بحيث يكون عمقها بعد تبريدها إلى درجة حرارة الاختبار يزيد بـ . ساعة و لا تزيد عن ـ يترك الوعاء ليبرد في الهواء عند درجة حرارة لا تزيد عن . 21 تزيد عن ساعتين - وضع العينة في الحمام المائي الذي يكون في درجة الحرارة المعينة للاختبار وتترك لمدة لا تقل عن . - توضع العينة في طبق مملوء بالماء من الحمام إلى عمق يسمح بتغطية تامة لو عاء العينة ، ملم ، ولا يقل البعد بينها ـ تسجيل ما لا يقل عن ثلاث قيم غرز عند نقاط على سطح العينة بحيث لا يقل بعدها عن جدار الوعاء عن - يوضع طبق النقل المحتوي على العينة على قائم جهاز الغرز ويتم عمل الاختبار في الحال - تضبط الإبرة المحملة بالثقل المعين ليتم تلامسها مع سطح العينة - تؤخذ قراءة المؤشر أو يضبط المؤشر على الصفر ـ يضبط الجهاز لقياس المسافة المخترقة ويجب أن يكون وعاء العينة ثابتا أثناء إجراء الاختبار

إذا تم استخدام طبق النقل يعاد الطبق والعينة للحمام المائي بعد كل غرز ، وقبل كل اختبار يتم تنظيف الإبرة بقطعة قماش نظيفة مبللة بمذيب مناسب ثم تجفف بقطعة قماش جافة نظيفة ، وتستخدم ثلاث إبر على الأقل لقيم الغرز التي تزيد عن ، مع تركها في العينة حتى إتمام



ايهما افضل في التسليح كلا من الشكل رقم ()

هو الافضل في التسليح لان المنطقة الموضحة معرضة لشد ففي حالة عدم تطبيق الحالة الاولى ينتج عنها شروخ في تلك المنطقة وتكسير للغطاء الخرساني



ايهما افضل في التنفيذ كلا من الشدة الخشبية المصرية / الشدة الخشبية السورية

:

هي نحطط الاعمده من تحت ونعمل أربع قوائم من العروق للعمود الواحد ونحطط العمود من فوق ونربط القوائم مع بعضها من النص ببرندات او نعمل لها شكالات (برندات علي المائل مع التدقير في الارض) وشيك علي الحطة اللي فوق راسية علي الحطة اللي تحت بميزان الزمبه ونجلد العمود () حتي الانتهاء من أعما () الخير) ونقوي العمود ونعمل له حبسات على الأربع قوايم

ثانيا: الشدة السوريه

هى عمل أربع جوانب علي الأرض () ونحطط العمود علي الأرض ونقوم ثلاث جوانب ونسيب الأخير مفتوح ونسمر هم مع بعض ن يمسكم نفسهم وميقعوش وبعد ما نخلص الحداده نقفل الباب الأخير ونقوي الأعمده بمرابيع خشب ()(واحد علي يمن العمود x) ونربطهم مع بعض بقمط حديد أما بالنسبه لرأسية العمود فبنعمل شكالين في اتجاه ويفضل في ثلاث y وكمان شكالين في اتجاه واحد علي يمن العمود والتاني علي يسار العمود في اتجاه x والتاني علي يسار العمود في اتجاه العمود في اتجاه) او الاربع اتجاهات ()



هل يحق للمقاول دفع تكاليف اتعاب الاشراف الخاصة بمكتب الاستشاري في حالة تاخير المشروع وما هي قيمة المبلغ؟

يلزم المقاول بتحمل أتعاب المشرف على تنفيذ المشروع خلال فترة خضوع المقاول للغرامة ، وتحسب هذه الأتعاب على أساس ما يقضى به وري أو نسبة مئوية من قيمة عقد المقاولة



ما هي انتاجية عامل الحفر اليدوى (+) الطينية / الرملية / الطفلية خلال اليوم ؟

: التربة الرملية


الانتاجية : /يوم

ثانيا: له الطينية


الانتاجية : /يوم

: التربة الطفلية

الانتاجية : /يوم



ما هو العزم الصحيح (correct momet) الحل الصحيح هو الشكل (F) لان العزم عند الركيزة الرولر (roller support) وبالتالي العزم عن الركيزة الهينج (hinge support) ايا يساوى صفر نتيجة عكس العزم



/ مجارى السيول وما هي فائدتها وكيف يتم تصميمها ؟

هي مجاري يتم تصميمها للتخلص من فائض الامطار والسيول وتعتبر من اهم الطرق التي يجب اخذها في الاعتبار عند التخطيط العمراني ويجب حمايته حرمها من التعديلات او المباني ويجب صيانة مجراها وتقوية جوانب المسارات



هل يمكن انشاء الحوائط بدون سمل او ميدة () وما هي مميزاتها و عيوبها ؟

لايفضل انشاء الحوائط بدون ميدة او سمل بسبب احتمال حدوث هبوط في التربة مما يودي الى حدوث شروخ وبالتالي حدوث انهيار كامل ()



الماذا يتم تغليف / تشميع عينات الطين اثناء عم (قبل ارسال العينات الى المعمل)

حتى لا يحدث لها تشكل و تحافظ على محتوى الماء وكذلك الحفاظ على قوامها و على محتويات التربه



كيفية تنفيذ اوتار اللبشة المسلحة اثناء رص الحديد اعلى اللبشة العادية ؟

- ـ انشاء الفورم الخشبية بعرض ـ صب الخرسانة العادية داخل الفورم الخشبيه ـ فك الفورم الخشبيه ورش الخرسانة ـ البدء في رص حديد اللبشة المسلحه ()





ماذا تفعل اذا كان يوجد عائق يمنع من انشاء اعمدة بجوار الجار (بسبب وجود بروز في الاساسات ويمنع تكسيرها) افضل الحلول هو انشاء كابولي يمتد للجار () لتلافي العيوب السابقة



ما هي المشكلة الموجودة في الصورة وكيف يمكن علاجها وما هي اسبابها ؟

: المشكله

ثانيا:

-- عدم تزريع اسياخ في العمود الخرس - عدم كفاية حديد التسليح العلوي - عدم كفاية سمك البلاطة الخرسانية .

ـ التاكد من استمرار او توقف الشروخ الخرسانية


ـ تكسير الجزء العلوى للبلاطة وكشف الحديد

- تكثيف الحديد في طبقة الحديد للكابولي

ـ صب البلاطة الخرسانية للبلاطة الكابولي

ـ تركيب دعامة من اسفل الكابولي على شكل مثلث





هل يمكن استخدام البلوك المستخدم في المباني بدلا من البلوك المستخدم في السقف الهور دي نعم يمكن ذلك لان البلوك لايشيل احمال ولكن لسد الفراغ فقط بين الاعصاب وليس له وظيفه انشائيه ولكن يعيبه التالي

ـ سهولة انفصاله من الخرسانة



متى يتم اخذ عينة الخرسانة الخاصة باختبار التكسير () خلال وصول سيارة الخرسانة الى الموقع ؟

لا يفضل اخذ العينة مباشرا من سيارة الخرسانة اثناء وصولها الى الموقع وذلك لان سيارة الخرسانة احتمال احتواءها على م الخرسانة كما ان الطبقة الاولى من الخرسانة قد تحتوى على نسبة ماء ذيادة وبالتالى عند الصب واخذ العينة مباشرا قد تفشل لذلك ينصح باخذ العينة بعد الجزء السابق (______)



ما هي طرق معالجة الخرسانة بعد الصب و ما هي افضل الطرق بالنسبه لك في الموقع

- التغطيه بالخيش او البلاستيك

_

ـ المعالجة بالمواد الكيمائيه

_



ما هي الجمالونات (trusses) وماهي المميزات و العيوب ؟

: التعريف

هو هيكل فراغي شيدت لتحقيق بحور واسعة لا يمكن تحقيقها بواسطة القدرات الانشائية (الخرسانة المسلحه) حيث قلت القطاعات الانشائية المستخدمة وتنوعت الاشكال والوصلات المشكلة للهياكل الفراغية بل وتنوعت المواد المستخدمة في تصنيع الهياكل

ثانيا:

_ المستشفيات

- الملاعب الرياضيه


: المميزات

- يتيح هذا النظام امكانية تغطية مساحات كبيرة دون الحاجة لاستخدام اية اعمدة داخلية
- يتيح هذا النظام امكانية عالية لعمل جميع اشكال الاسقف(الدائرية -- المهرمات).
 - ـ يتيح هذا النظام استخدام جميع انواع التغطيات للاسقف .
 - ـ يتميز هذا النظام بتحملة الفائق الختالف درجات الحرارة .
 - يتيح هذا النظام امكانية عمل الكابولي لحدود



هل يصلح تنفيذ الكانات الشكل الثاني () وما هو رايك

لا يصلح تنفيذ الكانة بهذه الطريقة بسب ضعق قوة التماسك حيث الوظيفة الاساسية للكانات هي قوة ربط الاسياخ الطولية ومنع تفككها اثناء الصب وتقليل الانبعاج الخ ولكن هذه الطريقة منافية لوظيفة الكانات



صب اللبشه والاعمده لاحظ وجود عمود " ليس في مكانه الصحيح " يبعد حوالي سم مما يعيق الدور الاعلى في التصميم المعماري ؟

الاول يتم مراجعة مكان العمود الخطأ مع الرسم المعماري ممكن مكانه لايضر بوجوده داخل حائط مثلا أما اذا أثر على الرسم المعماري بأن يكون في نصف الغرفة مثلا اي خارج الحائط يلغي العمود الخطأ ويزرع اشارير لعمود جديد في مكانه الصح



ما هي الوثائق التي يجب ان تكون مع المقاول في حالة ترسية العطاء على ا

```
- وثيقة العقد الأساسية .
- ( ).
- ( ).
- ( ).
- جداول الكميات وفئات الأسعار .
- تقارير التربة .
- ية أو قبول العرض .
```



لماذا يتم في دول الخليج وضع مواسير السباكة والصرف الصحى داخل الجدران والاسقف على العكس في مصر يتم عمل منور لنزول مواسير الصرف والتغذيه ؟

- اهتمام دول الخليج كثيرا بالمظهر بالتالي يرفضون رفضا قاطعا وجود مواسير للصرف الصحي على الجدران الخارجيه للمبنى
 - كثرة الحمامات المغاسل الموزعه على الشُّقّة كلّها وبالتالي تحتاج الى كثرة المناور وبالتالي تحتّاج الى مساحات كبيرة
 - ـ ان البناء يشترط ارتددات من جميع الجهات في دول الخليج وديّ بيجعل اللجوء للمناور نادر جداً
 - ة وضع الماوسير في الجدر أن في مصر بسبب صغر عرض الجدار وهو غالبا يكون سم على عكس دول الخليج



ما هي انواع طرق الخلط المركزي واما هو افضل الطرق بالنسبة في التنفيذ مع ذكر المميزات والعيوب ؟

الاغلبية شغال بالطريقه الاولى ويتم وضع اضافات تقلل زمن الشك اما الطريقة الثانية فهي الافضل " اقتصاديا " ولكن كونتينر المياه تحوية الخلاطه لايتسع لكمية المياه المطلوبة لعملية الخلط ... وان عملية اضافه المياه قبل الوصول الى لموقع لا تتم بالدقة اللازمة وبالتالي يكون الافضل اضافه المياه في محطه الخلط

- ـ يتم الخلط في الخلاطة المركزية مع اضافة الماء اليها ونقلها بسيارة الخرسانة الى الموقع ـ يتم الخلط على الناشف للمكونات ووضعها في سيارة الخرسانة وعند اقترابة من موقع الصب تقوم باضافة الماء الى الخليط



0 0


يراعى في الصب في المناطق الحاره استخدام مياه مبرده او استخدام ثلج في مياه الخلط حيث تبدا معالجه الخرسانة بمجرد الوصول الي " دقيقة " وعلى حسب نوعيه واهميه المنشا المنفذ يتم اختيار توقيت الصب ويفضل الصب ليلا حيث درجة




هل تفضل ان يقوم المكتب الهندسي القائم على تصميم المشروع ان يقوم ايضا بالتنفيذ والاشراف على المشروع

يفضل ان يقوم المكتب الهندسي بالتصميم والتنفيذ لان في هذه الحالة لا يعتبر طرف محايد لدى المالك ولكن يفضل ان يقوم بكلا من التصميم والاشراف التصميم فقط او التنفيذ فقط







ما هي فائدة وجود كمرة الربط () في حالة وجود عمارة طوليه بها مناور وكيفية تنفيذها

لان العمود بيتحمل بقوى جانبية نتيجة احمال الرياح والزلازل فهو بيحاول يقوى الوصلة (hinged) وصله ف) بحيث تصبح (fixed) بربط العمود في الاتجاهين






(جاك هامر) وما هي فائدته وفيما يستخدم ؟

هو احد انواع المعدات المستخدمة في الحفر في الصخور او التربة القوية ويمتاز بانه يمكن ان يشتغل البوكلين حفار او دقاق وذلك بتغيير ()



ما هى انواع الخوذ المستخدمة فى الموقع (/ / مهندس /) MediaFocus فقى ههادسالها المنتشاري

كيف يتم تصميم قطاع بلاطة الحمام في حالة وجود السقف الهوردى (hollow block slabs) في حالة وجود حمام يتم سقوط ـ _ سم عن سطح السقف مع عمل كمرات مدفونة محيطة حول الحمام



```
كيفية حساب ضغط الماء
                           ( pressure of water )
                                               = . كيلو باسكال
                                                                 ثانيا:
                                        + ( × ×
                                                          ) =
                                           + ( . × × )=
                                              = . كيلو باسكال
                                            Pressure prism
H
```

ρgΗ

ماذا يفعل المالك في حالة عدم حضور المقاول أو مندوبه في اليوم المحدد الستالم الموقع ؟

تقوم اللجنة بعمل إجراءاتها العادية ، ويتم تحرير محضر تسليم الموقع كالمعتاد ، ويتم إخطار المقاول بموجب خطاب رسمي بما تم مع تزويده بصورة من المحضر ، ويعتبر تاريخ وقوف اللجنة على الطبيعة هو تاريخ تسليم الموقع للمقاول وبداية مدة العقد .



ما هي

() :

يتم عمل طبقة من الاحلال من اذا كانت المنطقة لا تحتوى على مياه ارضية و عدم ظهر الماء في موقع الحفر او التربة التي يحدث بها انتفاخ

ثانيا: (

يتم عمل طبقة من الاحلال من الزلط اذا كانت التربة تحتوى على مياه اثناء الحفر وذلك لتصريف المياه الجوفيه من خلالها حتى يتم سحبها

(+) :

تستخدم في حالة رفع منسوب التاسيس او ذيادة قدرة تحمل التربة وتكون نسبة الخليط :

: (خرسانة مفلفله)

تستخدم في حالة صعوبة التخلص من كل المياه الجوفيه عند منسوب التأسيس يتم تنفذ طبقة أحلال من الخرسانة الضعيفة قليلة المياه (حيث تدخل المياه الجوفية في خلطة هذه الخرسانة الضعيفة .

(خرسانة عاديه)

تستخدم عند حدوث ترويب للتربة الناعمة أو فوران للتربة الرملية و ذلك في وجود المياه الجوفية و تستخدم طبقة بسمك الرمل أو الزلط و الرمل لتنفيذ الأساسات فوقها



ما هو الفرق بين كلا من المقاول الرئيسي و المقاول من الباطن في المشروعات الهندسية ؟

: المقاول الرئيسى

هو المقاول الذي يتعاقد مع المالك اومن ينوب عنه

ثانيا:

هو المقاول الذي يتعاقد مع المقاول الرئيسي وتحت مسؤليته




ما هو المقصود بتشحيط الحائط وما هي فائدته ؟

: التعريف

هو تشحيط اعل الحائط (المدماك الاخير)

ثانيا:

- تقليل امكانية حدوث الشروخ بين كلا من اسفل الكمرة والحائط
 - ذيادة تثبيت الحائط



ما فائدة وجود الحديد الثانوي في البلاطات الكمرية (soild slabs) - مقاومة الاحمال في الاتجاه الطويل - توزيع الاحمال - تقليل الـ deflication - تقلیل الـ shrinkage http://civilq.blogspot.com

ما هي المشكلة الموجودة في الصورة وكيف يمكن معالجتها وتفادى حدوثها ؟

:


شرخ مائل بزاوية

ثانيا:

تركيز اجهادات الشد عند الفتحات ودي بتكون بصروه اساسيه عند فتحات والشبابيك لانه طبيعة الطوب ان يتحمل اجهادات ضغط

عند وجود فتحات ابواب او شبابيك اثناء المباني ان يتم صب خرسانة كامله على محيط الفتحات او استخدام سلك شبك زاوية (المحارة او اللياسه






```
ما هي فائدة وجود صفوف الطوب الخرساني ( الابيض) بين مباني الطوب الطفلي (
```


(مدامیك)

وخصوصا بعد اللياسة / المحارة ومنع صعودها لاعلى في كامل الحائط كما ذيادة قدرة تحمله

ثانیا: ()

ذيادة قوة تماسك الحائط وخصوصا في حالة بناء الحائط مرة واحدة او ذيادة ارتفاع الحائط وهو ما يسمى تطعيم






ما هي افضل الحلول في حالة وجود كابولي بطول متر في عمارة سكنية ؟



```
( كيلو )
                 كيفية حصر اجمالي المواد استخدامها في الردم بانسبة في مشروعات الصرف الصحي لكل
                                                                       = (
                                                                     = (
                                                                       = (
                                                                     - حجم المواسير (الطبقة الثانية) =
                                                            ×
                                                                     - حجم المواسير (الطبقة الثانية) =
                                             . × . × . ×
                                                                     - حجم المواسير (الطبقة الثانية) =
                                                                                  _ عدد المواسير =
                                                                                  _ عدد المواسير =
                                                                     ( الطبقة الثانية ) = (
                           ) - ( حجم المواسير )
                                                × ×
                                      ( . )-( . × ×
                                                                   ( الطبقة الثانية ) = (
                                                                   ( الطبقة الثانية ) =
                                                                     ثه) =
                                                                     ( الطبقة الثالثه ) =
                                                       . × ×
                                                                      ( الطبقة الثالثه ) =
                                                                   ( الطبقة الرابعه ) =
                                                     \times \times
                                                                   ( الطبقة الرابعه ) =
                                                     . × ×
                                                                   ( الطبقة الرابعه ) =
                                                                   - حجم الصبيز ( الطبقة الخامسه ) =
                                                   × ×
                                                                   - حجم الصبيز ( الطبقة الخامسه ) =
                                                    . × ×
                                                                   - حجم الصبيز ( الطبقة الخامسه ) =
                                                                   ( الطبقة السادسه ) =
                                                  \times \times
                                                                   ( الطبقة السادسه ) =
                                                                   ( الطبقة السادسه ) =
```



ما هي المشكله الموجودة في الصورة وما هي اسبابها وما هي طرق علاجها ؟

: المشكله

ثانيا:

(cover)

2- قرب حديد التسليح من سطح الخرسانة

ـ نقص حديد التسليح السفلي

ـ صداء حديد التسليح السفلي

:

-

ـ ازالة الغطاء الخرساني وتنظيف حديد التسليح

- دهان حديد التسليح بالآيبوكسي لمنع الصداء

- تركيب كانات جديدة في السقف

- تركيب اشاير الحديد الرئيسي في الاعمدة الحاملة للكمرة

ـ تركيب حديد التسليح الجديد

- دهان الايبوكسى لربط الخرسانة القديمة بواسطة الجديدة

- اعادة الغطاء الخرساني الجديد



ما هو سعر البلوك الابيض (

: جنيه/ بلوكه



(Loads of vechicles) كيفية حساب احمال المركبات على الكبارى اثناء التصميم

MAXIMUM GROSS WEIGHT الوزن الإجمالي الأقصى	VEHICLE TYPE	SHAPE 1
20 Tons ن ۲ طن	Type 2	7 Tons 13 Tons نان ۲ طان ۲
27 Tons طن ۲۷	Type 3	SHAPE 2 Max 12 m 7 Tons 20 Tons cha Y.
33 Tons نام ۳۳	Type 2-S1	Max 16.50 m SHAPE 3 7 Tons ناف ۷ نام نام ۱۲ SHAPE 3
46 Tons ن طن ٤٦	Type 2-2	7 Tons اعتران کا اللہ
47 Tons فان ٤٧	Type 3-S2	7 Tons 20 Tons 20 Tons نفن ۲ مثن ۲

هي مكونات الطريق التصميمية الصحيحة عند الانشاء ؟ roadway surface course base course shoulder bank solid line subbase broken line base subgrade embankment bed ditch earth foundation slope

ما هي الاحتياطات و الشروط التي يجب اتخاذها عند صب الخرسانة خلال (الصيف)


عصرا عندما تبدا الحرارة بالانخفاض حيث ان الساعات الثماني الأولى هي

المهمة في التصلب الأبتدائي للخرسانة

) وذلك عن طريق الرش بالماء البارد بشكل مستمر اثناء الصب

- تبريد مكونات الخرسانة (
- ـ من المفضل وضع المواد داخل سقائف أي في الظل وعدم تعريضه
 - ـ أستعمال اسمنت بنعومة قليلة لتقليل الحرارة الناتجة من التفاعلات
- أستخدام خلاطات وناقلات الخرسانة مصبوغة باللون الأبيض الذي لايمتص الحرارة بل يعكسها
- يفضل أن يكون تنك الخلاطات مزدوجة (غلافين من الحديد) داخلَّى وخارجي يفصل بينهما حاجز هوائي لتقليل أثر الحرارة على
 - محاولة تقليل سرعة دوران قدور الخلاطات الخرسانية أثناء عملية نقل الخرسانة لتقليل الأحتكاك وبالتالي تقليل الحرارة
 - رش وتبريد القوالب والشدات وخصوصاً الحديدية بالماء أثناء الصب
- تغطية الخرسانة المصبوبة في اليوم التالي بواسطة أقمشة مبللة بالماء أو (الخيش) أو ماشابه ذلك و عدم تعريضها للتجفيف والترطيب المتعاقب و عدم تغطيتها بالتراب أو الرمل





ماذا تعرف عن مسامير القص , (stud rails) وفيما تستخدم وما هي فائدتها وما هي مميزاتها ؟

: التعريف

هي مسامير توع حول رووس الاعمدة في الاسقف اللاكمريه (flat slabs) حيث تشتغل مع البلاطة ككتله واحدة وذلك لمقاومة الاختراق) punching shear)

ثانيا: المميزات

- اقل في التكلفه
- ـ توفير الايدى العامله
- توقير تكاليف عمل (Drop , column head)


•

(flat slabs)



ايهما افضل ان يتم تنفيذ رجل رقبة العمود داخل القاعدة للداخل او الخارج

لا يفرق الاتجاه سواء للداخل او الخارج ولكن اغلب المقاولين يتم تنفيذها للخارج لذيادة التثبيت مع وضضع كوابيل لذيادة التماسك ايضا ومنع تحركها اثناء الصب




هل يحق للاستشاري ان يطلب باستبدال فرد من افراد الطاقم الفني للمقاول اذا كان غير مناسب او غير موهل للعمل في

يحق للاستشارى طلب استبدال من يراه غير مناسب للعمل بشخص آخر ذي مؤهلات وخبرات تتناسب مع طبيعة العمل بالمشروع حتى لو كان ذلك الشخص مهندس الموقع التابع للمقاول ، ولا يحق للمقاول تغيير أي عضو فني من جهازه المخصص لتنفيذ المشروع إلا بعد موافقة المهندس على ذلك



ايهما افضل من ناحية ترتيب الاجهزة الصحية داخل الحمام وما هو رايك الشخصى ؟




كيف يتم مراجعه المخططات المعمارية للمباني السكنية والتجارية للحصول على التراخيص اللازمة للبناء ؟

- - ملائمة المداخل والمخارج للمبنى مع حركة السير في الشوارع المحيطة .
- تدقيق شامل لمساحات وعروض كل من الفراغات الداخلية والممرات والسلالم والأبواب والنوافذ وغيرها وإبداء الملاحظات عليها
 - ـ توفير الإضاءة الطبيعية والصناعية وكذلك التهوية لكافة الفراغات.
- _ مراجعة الواجهات من حيث الشكل الجمالي لها والمواد المستخدمة والألوان بما يتلاءم مع الطابع المعماري للمنطقة أو المدينة التي تقع

. (...

- و إطفاء الحريق الإنذار بالحريق..).
 - ـ مراعاة المتطلبات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة (المعوقين) .
 - رّية حسب التعليمات المنظمة لذلك .
 - توفير الخصوصية للمجاورين .



ما هو الفرق بين كلا من المصطلحات الاتيه (/ الناهي) المستخدمة في الاعمال الانشائية ؟

:

هو مصطلح يطلق على الكانة الاولى المستخدمة في التسليح او السيخ او الدرجة الاولى في السلم


ثانيا: الناهي

هو مصطلح يطلق على الكانة الاخيرة المستخدمة في التسليح او السيخ او الدرجة الاخيرة في السلم



لماذا يفضل استخدام فضلات الخشب () خصيصا في تشحيط اعلى الحائط اثناء المباني

لان حمجه بيزيد عند تعرضه للمياه () وبالتالي يحدث له انتفاخ ويحدث ضغط اكبر في الفراغ بين الحائط و الكمرة مما يعمل على يتثبيتها اكثر ولكن حاليا يفضل حاليا استخدام الشبك اثناء اللياسة تفاديا لحدوث شروخ مستقبلا



اذا تعرف عن الشدة النفقيه , (tunnel formwork) وفيما تستخدم وما هي مميزاتها وما هي عيوبها ؟

: التعريف

هو عبارة عن نفق كامل أو شدة نصف نفقية. وتتحرك الشدة على عجلات تتحرك على دليل () وتستخدم الشدات النفقيه في صب الحوائط والاسقف كقطعه واحد

ثانيا:

-

: المميزات

- سرعة التنفيذ
- ـ سهولة التنفيذ
- ـ توفير الايدى العامله
- ـ صب الاجزاء الخرسانيه مرة واحدة

: العيوب

- ـ لايوفر مرونة في التصميم
 - يحتاج الى دقة عاليه
- يحتاج الى عمالة مدربه على كفاءة عاليه
 - ينتج عنها شروخ



